



PIN kod nie jest wymagany

1. Czytnik w stanie oczekiwania
2. Zbliżenie karty uprawnionej
 - krótki sygnał dźwiękowy
 - gaśnie czerwony LED
 - zapala się zielony LED
 - przejście zostaje otwarte
3. Zbliżenie karty nieuprawnionej
 - seria krótkich 4 dźwięków ostrzegawczych
 - cały czas pali się czerwony LED
 - przejście pozostaje zamknięte
4. Zbliżenie karty nie wprowadzonej do systemu
 - krótki sygnał dźwiękowy
 - cały czas pali się czerwony LED
 - przejście pozostaje zamknięte





INSTRUKCJA OBSŁUGI CZYTNIKA Z KLAWIATURĄ

Wymagany PIN kod na przejściu (potwierdzenie karty PINem)

1. Czytnik w stanie oczekiwania



2. Zbliżenie karty uprawnionej

- krótki sygnał dźwiękowy
- zapala się zielony LED
- czytnik czeka na wprowadzenie PINu



3. Wprowadzenie PIN kodu

- kolejno należy wybrać cyfry PIN kodu dotykając odpowiedni przycisk
- potwierdzeniem wybrania cyfry jest krótki sygnał dźwiękowy i przygaśnięcie zielonej diody LED



- po wybraniu całego PINu potwierdzić go przyciskiem #
- jeżeli PIN jest zgodny z kartą zapala się zielony LED i włączony sygnał dźwiękowy
- przejście zostaje otwarte



4. Błąd podczas wprowadzania PINu

- operację należy skasować przyciskiem *
- czytnik powróci do stanu oczekiwania na PIN
- należy powtórnie wprowadzić PIN



5. Błędnie wprowadzony PIN

- po zatwierdzeniu błędnego PINu zapali się czerwony LED oraz nastąpi seria 4 krótkich alarmowych dźwięków
- czytnik powróci do stanu oczekiwania



- należy jeszcze raz zbliżyć kartę i wprowadzić poprawny PIN

